

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHNEEKETTEN



Wußten Sie das...

die Schneeketten von TVH sehr einfach und schnell anzubringen sind. Eine richtige Montage von den Schneeketten vergrößert Ihre Sicherheit und vorkommt Unfälle.

Es ist anbefohlen um die Reifen von der Maschine zu nehmen für die Montage von den Schneeketten. Dieses vereinfacht die Montage von den Schneeketten.

Wenn sich Luftreifen auf der Maschine befinden, versichern Sie sich das alle Luft aus den Reifen ist, das heißt die Reifen dürfen nicht aufgeblasen sein. Dieses wird die Montage von den Schneeketten auch erleichtern.

Die Ketten haben immer 2 abnehmbare Schraubglieder (A & B) womit Sie die Länge von der Kette vergrößern oder verkleinern können. Hat der Reifen eine kleinere oder größere Abmessungen dann die ETRTO-Norm vorschreibt, oder ist dieser schon sehr viel abgenutzt, benutzen Sie die Schraubglieder um die Kette abzuändern.*

* Unsere Ketten passen Standard auf Voll- und Luftreifen. ABER Reifen mit anderen Abmessungen oder stark abgenutzte Reifen, können Abmessungen haben wo unsere Ketten entweder zu klein oder zu groß dafür sind. In diesem Fall kann TVH keine Haftung übernehmen.



Tip:

Wenn Sie die Schneeketten nach Gebrauch reinigen mit warmen Wasser, danach aufhängen zum trocknen (kein Öl verwenden), können Sie die Schneeketten den nächsten Winter auch noch verwenden.

Montage

1



Legen Sie die Kette offen auf den Boden sowie abgebildet und sorgen Sie dafür das keine Glieder verdreht oder verwickelt sind. Prüfen Sie gleichzeitig ob keine Glieder fehlen oder beschädigt sind.

2



Setzen Sie den Reifen in die Mitte von der geöffneten Kette. Legen Sie die Kette um den Reifen und befestigen Sie die Verschlusshaken an dem gegenüberliegenden entsprechendem Glied wie auf dem Foto abgebildet.

3



AUFGEPASST: Das Kettenglied wird quer über den speziellen Verschlusshaken eingehangen. Durch die speziellen Verschlusshaken ist das abhaken von dem Kettenglied ausgeschlossen. Es darf auf beschneitem Untergrund gefahren werden wenn der Verschlusshaken sich auf der Reifenoberfläche befindet.

4



Nehmen Sie jetzt die Spannkette, ziehen Sie diese fest an und verriegeln Sie diese mit der Zugfeder. Dieses kann auf egal welchem freiliegendem Glied.

5



Legen Sie die Spannkette um den Reifen und haken Sie diese irgendwo ein auf dem gegenüberliegenden Stück Kette aber behalten Sie die Spannung auf der Spannkette durch die Zugfeder. Es ist zugelassen um die Spannkette zu kürzen bis zu einer mehr annehmblichen Länge und danach das Befestigungsglied und -feder wieder zu befestigen mit den einzeln mitgelieferten Not- oder Reserveglieder.

Tip:



Sehr wichtig: Wir empfehlen nach kurzer Fahrt die Kette nachzuspannen so das die komplette Kette eng um den Reifen kommt zu sitzen und sich keine locker sitzende Ketten mehr um den Reifen befinden.

TVH® ist eine eingetragene Marke von TVH Parts NV. TVH ist Lieferant von Ersatzteilen und Zubehör für die Anschlussmarkt, geeignet für Wartungs- und Instandsetzungsdienstleistungen auf Original-Ausrüstung ("OEM"). Alle Verkäufe erfolgen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.tvh.com/avv



TVH PARTS NV • PARTS & ACCESSORIES DIVISION
Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com