



Checklist voor de inspectie vóór het gebruik van de hoogwerker

Machine:	Naam/namen van de operator(en):
Week beginnend op:	PAL-kaartnummer (indien beschikbaar):

TE ALLEN TIJDE

- Voer je controles uit volgens de handleiding van de fabrikant.
- Meld eventuele storingen of defecten onmiddellijk aan je leidinggevende.
- Alleen opgeleid, geautoriseerd personeel mag deze uitrusting bedienen.

VISUELE CONTROLES

			MA	DI	WOE	DO	VRIJ	ZA	ZO
1. Documentatie	A	Is het examencertificaat aanwezig en actueel (minder dan zes maanden oud)?							
	B	Is de gebruikershandleiding van de fabrikant aanwezig?							
	C	Is er een actueel reddingsplan aanwezig?							
2. Wielen/banden	A	Zijn er moeren beschadigd of afwezig, of zitten er houders los?							
	B	Als het voertuig is voorzien van luchtbanden, controleer dan de druk in elke band.							
	C	Controleer je banden en velgen op insnijdingen, scheuren of andere beschadigingen.							
3. Motor/krachtbron	A	Controleer je vloeistofniveaus: motorolie, koelvloeistof en brandstof.							
	B	Loop helemaal rond de machine, controleer zorgvuldig op lekkende vloeistoffen.							
	C	Controleer de conditie van je batterij. Controleer het elektrolytniveau en de oplaadstekker en zorg ervoor dat de batterij goed vastzit.							
	D	Controleer de batterijconnectoren							
4. Hydraulica	A	Controleer het hydraulische oliepeil.							
	B	Controleer op eventuele lekken in slangen, leidingaansluitingen, stangen en cilinders.							
5. Slangen en kabels	A	Inspecteer slangen en kabels op beschadigingen. Zoek naar insnijdingen, corrosie, zwelling enz.							
	B	Zorg ervoor dat de kabelgoten van de stroomkabels onbeschadigd en vrij van puin zijn.							
6. Stempels, stabilisatoren	A	Controleer op algemene schade. Kijk vooral uit naar onbeveiligde pinnen/houders, scheuren en beschadigingen aan de voetplaat.							
	B	Zijn de stempelplaten aanwezig en in goede staat? Zorg ervoor dat ze geen scheuren vertonen.							
	C	Controleer of alle vergrendelingen zijn ingeschakeld en goed functioneren.							

VISUELE CONTROLES

		MA	DI	WOE	DO	VRIJ	ZA	ZO
7. Chassis, giek en scharenpakket	A	Zoek naar eventuele schade, verkeerde uitlijning en corrosie.						
	B	Zitten er scheuren in de lasnaden?						
	C	Controleer de pinnen, houders en kettingen op tekenen van slijtage.						
	D	Zijn de overkapping, het beschermdak en de motordeksels in goede staat?						
	E	Controleer de slijtage en de afstelling van de slijtplaten tijdens het onderhoud						
	F	Controleer de batterijconnectoren						
8. Platform of kooi	A	Zorg ervoor dat de toegangstreden veilig, onbeschadigd en vrij van puin zijn.						
	B	Zorg ervoor dat het toegangshek, de veiligheidsrails en de borgpennen in goede staat zijn.						
	C	Controleer of de bevestigingspunten van het harnas onbeschadigd zijn.						
9. Stickers en signalisatie	A	Is het identificatieplaatje aanwezig? Zijn alle veiligheids-, waarschuwings- en informatiestickers duidelijk zichtbaar?						
	B	Zorg ervoor dat alle identificatiestickers en richtingspijlen aanwezig zijn.						
	C	Zijn alle algemene platformstickers aanwezig? (veilige werklust, max. windsnelheid, max. aantal personen)						

FUNCTIECONTROLES

		MA		DI		WOE		DO		VRIJ		ZA		ZO	
		G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
1. Gebruik voor deze tests zowel de grondbediening (G) als de platformbediening (P):	A	Zijn alle veiligheidsapparaten (hoofdschakelaar, keypad, smartcard) actief?													
	B	Zijn alle functies (contactsleutel, voetschakelaar en dodemansschakelaar) ingeschakeld?													
	C	Controleer de noodstops en het nooddaalsysteem.													
	D	Controleer alle schakelaars en functiebesturingselementen; zorg ervoor dat ze soepel bewegen.													
	E	Test alle hefffuncties (heffen, dalen, zwenken, arm uitschuiven, arm inschuiven).													
	F	Test alle rijfuncties (vooruit, achteruit, sturen, remmen).													
	G	Controleer de verhoogde rijsnelheid (verminderd of verhinderd).													
	H	Functioneren alle lichten, zwaai-/flitslichten en waarschuwingsapparaten?													
	I	Test de alarmen (kantelen, dalen en rijden).													
	J	Controleer de eindschakelaars: dalen, belasting, reikwijdte, enz.													
	K	Controleer de beveiliging tegen kuilen; zorg ervoor dat deze volledig uitklapt en inklapt													
	L	Test de schommelblokkering en de uitschuifbare assen.													
	M	Controleer alle accessoires, de stroomvoorziening van het platform en de uitschuifbare dekken.													
	N	Test krikken/poten, nivelleerinrichtingen en stempels.													

