Inspektionscheckliste für mobile Hubarbeitsbühnen vor der Benutzung

Maschine:	Name(n) des Bedieners:
Wochenstart:	PAL-Kartennummer (falls verfügbar):

ZU JEDER ZEIT

- Führen sie Ihre Prüfungen in Übereinstimmung mit dem Herstellerhandbuch durch.
- Melden sie alle Fehler oder Mängel sofort Ihrem Vorgesetzten.
- Nur geschultem, autorisiertem Personal ist es gestattet, dieses Gerät zu bedienen.

SICHTPRÜFUNGEN

			MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
1. Dokumentation	A	Ist das Prüfungszertifikat vorhanden und aktuell (innerhalb der letzten sechs Monate)?							
	B	Liegt das Herstellerhandbuch vor?							
	C	Liegt ein aktueller Rettungsplan vor?							
2. Räder/Reifen	A	Sind Nuten beschädigt oder fehlen oder gibt es lose Halterungen?							
	B	Wenn das Fahrzeug pneumatische Reifen hat, dann prüfen sie den Druck in jedem Reifen.							
	C	Prüfen sie ihre Reifen und Felgen auf Schnitte, Spaltungen oder sonstige Schäden.							
3. Motor/Stromversorgung	A	Prüfen sie ihren Flüssigkeitsstand: Motoröl, Kühlflüssigkeit und Kraftstoff.							
	B	Gehen sie um die Maschine herum und halten sie sorgfältig Ausschau nach austretenden Flüssigkeiten.							
	C	Überprüfen sie den Zustand ihrer Batterie. Überprüfen sie das Elektrolytlevel und den Ladestecker und stellen sie sicher, dass die Batterie sicher ist.							
	D	Prüfen sie die Batteriestecker							
4. Hydraulik	A	Überprüfen sie den Füllstand ihres Hydrauliköls.							
	B	Prüfen sie Schläuche, Rohrverbindungen, Kolben und Zylinder auf Undichtigkeiten.							
5. Schläuche und Kabel	A	Prüfen sie Schläuche und Kabel auf Schäden. Achten sie auf Schnitte, Korrosion, Schwellungen usw.							
	B	Stellen sie sicher, dass die Stromschienenkabelbahnen frei von Beschädigungen und Ablagerungen sind.							
6. Abstützung/Stabilisatoren	A	Prüfen sie auf allgemeine Schäden. Achten sie besonders auf ungesicherte Stifte/Halterungen, Risse und Schäden an der Fußplatte.							
	B	Sind die Abstützplatten vorhanden und in einem guten Zustand? Stellen sie sicher, dass sie keine Risse haben.							
	C	Prüfen sie, dass alle Verriegelungen eingerastet sind und ordnungsgemäß funktionieren.							

SICHTPRÜFUNGEN

			MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
7. Fahrgestell, Ausleger und Scherenpaket	A	Achten sie auf Schäden, Fehlausrichtung und Korrosion.							
	B	Befinden sich Risse in den Schweißnähten?							
	C	Prüfen sie die Stifte, Halterungen und Ketten auf Anzeichen von Verschleiß.							
	D	Sind die Kabinenhauben, Schutzvorrichtungen und Motorabdeckungen in gutem Zustand?							
	E	Überprüfen sie den Verschleiß und die Einstellung der Verschleißpolster während der Wartung							
	F	Prüfen sie die Batteriestecker							
8. Plattform oder Korb	A	Stellen sie sicher, dass die Zugangsstufen sicher, unbeschädigt und frei von Schmutz sind.							
	B	Stellen sie sicher, dass das Eingangstor, die Leitplanken und die Haltestifte in gutem Zustand sind.							
	C	Prüfen sie, ob die Verankerungspunkte des Gurtzeugs unbeschädigt sind.							
9. Aufkleber und Beschilderung	A	Ist die ID-Platte vorhanden? Sind alle Sicherheits-, Warn- und Informationsaufkleber deutlich sichtbar?							
	B	Stellen sie sicher, dass alle Identifikationsaufkleber und Richtungspfeile vorhanden sind.							
	C	Sind alle allgemeinen Plattformaufkleber vorhanden? (sichere Arbeitslast, max. Windgeschwindigkeit, max. Personenzahl)							

FUNKTIONSPRÜFUNGEN

			MO		DI		MI		DO		FR		SA		SO	
			G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
1. Verwenden sie für diese Tests sowohl Boden- (G) als auch Plattformkontrollen (P):	A	Sind alle Sicherheitsvorrichtungen (Stromtrennschalter, Tastatur, Smart-Card) aktiv?														
	B	Sind alle Funktionen (Zündschlüssel, Fußschalter und Haltevorrichtung) aktiviert?														
	C	Untersuchen sie die Notausschalter und das Notablasssystem.														
	D	Überprüfen sie alle Schalter und Funktionskontrollen; stellen sie sicher, dass sie sich reibungslos bewegen.														
	E	Prüfen sie alle Hebefunktionen (anheben, absenken, schwenken, tele-aus, tele-ein).														
	F	Prüfen sie alle Fahrfunktionen (vorwärts, rückwärts, lenken, Bremsen).														
	G	Prüfen sie die erhöhte Antriebsdrehzahl (reduziert oder verhindert).														
	H	Funktionieren alle Lichter, Baken und Warnvorrichtungen?														
	I	Überprüfen sie die Alarme (Neigung, Abfahrt und Fahren).														
	J	Prüfen sie die Begrenzungsschalter: Abfahrt, Belastung, Reichweite, usw.														
	K	Untersuchen sie die Schlaglochschutzvorrichtung; stellen Sie sicher, dass sie sich vollständig aus- und einfahren lässt.														
	L	Testen sie die Pendelachssperren und Verlängerungsachsen.														
	M	Überprüfen sie das gesamte Zubehör, die Stromversorgung der Plattform und der ausfahrbaren Decks.														
	N	Überprüfen sie Stützen/Beine, Ausleger, Nivelliereinrichtungen und Ausleger.														

© 09-2020 · TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, B-8790 Waregem. Alle Rechte vorbehalten. Recht zulässig, haftet TVH nicht für Schäden, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Veröffentlichung entstehen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen dürfen nicht kopiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Weise Dritten zugänglich gemacht werden ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von TVH Parts Holding NV. · TVBRMD_2009001

TVH PARTS NV
Brabantstraat 15 · 8790 Waregem · Belgien
Telefon +32 56 43 42 11 · Fax +32 56 43 44 88 · info@tvh.com · www.tvh.com